

Instrukcja obsługi

zamka elektronicznego ISA

1. Odblokowywanie

1. Weryfikacja karty zakończona sukcesem: świeci się zielone światło, słychać sygnał dźwiękowy „beep” i można odblokować zamek, przekręcając gałkę.
2. Weryfikacja karty nieudana: wystąpią dwa sygnały dźwiękowe „beep” i migające czerwone światło

Uwaga: jeśli czterokrotnie z rzędu wystąpi błąd przy odczycie karty, system zostanie zablokowany na 1 minutę.

2. Rodzaje kart

1. Karta zarządzająca (można ustawić tylko jedną): pierwsza wprowadzona karta jest ustawiana jako karta zarządzająca. Karta może samodzielnie otwierać drzwi w każdym trybie, umożliwia ustawienia trybów i dodawanie kart.
2. Karta managera (można ustawić do 3 kart): może samodzielnie otwierać drzwi w każdym trybie.
3. Karta użytkownika (można ustawić do 10 kart): może samodzielnie otwierać drzwi w trybie pojedynczej karty lub w połączeniu z kartą serwisową w trybie podwójnej karty.
4. Karta serwisowa (można ustawić do 5 kart): służy do otwierania drzwi razem z kartą użytkownika w trybie podwójnej karty.
5. Karta tymczasowa (można ustawić 1 kartę): służy do otwierania i zamykania drzwi w trybie publicznym

3. Tryby odblokowywania zamka

1. Tryb pojedynczej karty (ustawiony fabrycznie): drzwi można otworzyć za pomocą ustawionej karty „zarządzającej”, „managera” lub „użytkownika”.
2. Tryb podwójnej karty: drzwi można otworzyć pojedynczo za pomocą karty „zarządzającej” lub „managera”, albo podwójnie za pomocą połączenia karty „użytkownika” i „serwisowej”.
3. Tryb publiczny: po przejściu w tryb publiczny, zamek pozostaje otwarty. Przyłożenie dowolnej niezarejestrowanej karty powoduje ustawienie jej jako karty tymczasowej. Zamek automatycznie zamyka się po pomyślnej rejestracji. W trybie publicznym, drzwi można otworzyć kartą „zarządzającą”, „managera” oraz aktualnie zarejestrowaną kartą „tymczasową”. Po pomyślnym odblokowaniu zamka, karta tymczasowa zostaje usunięta.

4. Ustawienia kart i zmiana trybów

1. Rejestracja karty zarządzającej: pierwsza wprowadzona karta zostaje kartą zarządzającą.
2. Rejestracja karty managera: szybko przeciągnij dwukrotnie kartę zarządzającą. Po pojawieniu się zielonego światła przyłóż kartę managera, którą chcesz dodać. Usłyszysz sygnał „beep” i zobaczysz zielone światło - karta została dodana poprawnie. Dwa sygnały „beep” i dwukrotne mignięcie czerwonego światła oznaczają błąd dodawania. Jeśli zielone światło nadal miga, można kontynuować dodawanie kart. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie się wyłączy.

3. Rejestracja karty użytkownika: szybko przeciągnij kartę zarządzającą trzy razy. Po pojawieniu się zielonego światła przyłóż kartę użytkownika, którą chcesz dodać. Po usłyszeniu sygnału „beep” i zaświeceniu się zielonego światła, karta została pomyślnie dodana. Dwa sygnały „beep” i dwukrotne mignięcie czerwonego światła oznaczają błąd. Jeśli zielone światło nadal miga, możesz kontynuować dodawanie kart. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie zakończy tryb dodawania.

4. Rejestracja karty serwisowej i przełączenie w tryb odblokowywania podwójną kartą: przeciągnij kartę zarządzającą cztery razy, a następnie, gdy zaświeci się zielone światło, przeciągnij kartę serwisową, którą chcesz dodać. Jeżeli usłyszysz sygnał „beep” , a dioda będzie wskazywać kolor zielony, karta została pomyślnie dodana. Dwa sygnały „beep” i dwa mignięcia czerwonego światła oznaczają błąd. Jeśli zielone światło nadal miga, możesz kontynuować dodawanie kart. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb zostanie automatycznie zakończony.

Po pomyślnym dodaniu karty serwisowej, system automatycznie przechodzi w tryb odblokowywania podwójną kartą (dowolna karta użytkownika + karta serwisowa mogą odblokować drzwi – kolejność przeciągania kart nie ma znaczenia, należy przeciągnąć drugą kartę, gdy zielone światło miga).

Aby wyjść z trybu podwójnej karty, należy przeciągnąć kartę zarządzającą 4 razy z rzędu. Zielone światło i długi sygnał „beep”, sygnalizuje, że tryb zostaje wyłączony. Informacje o kartach serwisowych zostają zachowane.

5. Przełączenie w tryb publiczny: przeciągnij kartę zarządzającą pięć razy -
- zaświeci się zielone światło i usłyszysz długi sygnał „beep”, a następnie trzy krótkie „beepy”. Tryb publiczny został pomyślnie włączony.

Aby wyłączyć tryb publiczny, przeciągnij kartę zarządzającą pięć razy z rzędu -
- zaświeci się czerwone światło i rozlegnie się sygnał „beep”, co oznacza wyłączenie trybu publicznego.

5. Alarm niskiego poziomu baterii

1. Alarm niskiego poziomu baterii: miga czerwone światło i rozlegają się trzy sygnały „beep” – należy jak najszybciej naładować baterię.

2. Awaryjne odblokowanie przy rozładowanej baterii: aby odblokować zamek, należy użyć zewnętrznego źródła zasilania. (USB-C)

6. Przywracanie ustawień fabrycznych

Metoda 1: przeciągnij kartę zarządzającą 8 razy z rzędu – zaświeci się czerwone światło, a po dwóch krótkich i jednym długim sygnale „beep” oraz zaświeceniu się zielonego światła na stałe – ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a wszystkie karty zostaną usunięte.

Metoda 2: użyj igły do kodowania, aby wcisnąć przycisk ustawień z tyłu obudowy zamka. Gdy zaświeci się czerwone światło, poczekaj, aż zaświeci się zielone światło i usłyszysz sygnał „beep”, wtedy puść przycisk. Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone pomyślnie.