






Instrukcja montażu




Instrukcja montażu





1.Korpus zamka



2.Nakrętka i śruba




3.Błaszka ryglowa




Otwór montażowy

VIC **Wersja pozioma**




VIC **Wersja pionowa**




Wymiana baterii


1. Demontaż blaszki ryglowej



2. Demontaż nakrętki i śruby



3. Demontaż zaślepki



4. Wymiana baterii

