

# Instrukcja obsługi

## Zamka elektronicznego MARY

### 1. Odblokowywanie

1. Aby odblokować zamek, wprowadź domyślne hasło fabryczne 123 i naciśnij OK.
2. Zielone światło pozostanie włączone przez 5 sekund i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy - weryfikacja zakończyła się sukcesem. Przekręć zamek, aby go otworzyć.

**Uwaga: Jeśli trzykrotnie z rzędu wprowadzisz błędne hasło, system zostanie zablokowany na 1 minutę.**

### 2. Zmiana hasła administratora

**Hasło składa się z 3 do 15 cyfr, każda cyfra to dowolna liczba od 1 do 7.**

1. Naciśnij 1, a następnie OK, aby potwierdzić – zaświeci się niebieskie światło i po sygnale dźwiękowym system przejdzie w tryb ustawień.
2. Weryfikacja uprawnień: Gdy świeci się niebieskie światło, wprowadź hasło fabryczne 123 i naciśnij OK, aby potwierdzić; gdy niebieskie światło zacznie migać i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, weryfikacja zakończy się powodzeniem.
3. Gdy niebieskie światło miga, wprowadź nowe hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić; zaświeci się zielone światło i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy - hasło administratora zostało pomyślnie ustawione.

**Uwaga: Koniecznie zapisz hasło administratora. W przypadku jego zapomnienia korzystanie z urządzenia nie będzie możliwe.**

### 3. Dodawanie hasła użytkownika

**Hasło składa się z 3 do 15 cyfr, każda cyfra to dowolna liczba od 1 do 7.**

**Do zamka można dodać maksymalnie 20 haseł użytkowników.**

1. Naciśnij 2, a następnie OK, aby potwierdzić – zaświeci się niebieska dioda i usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający przejście w tryb dodawania hasła.
2. Weryfikacja uprawnień: Gdy niebieska dioda jest włączona, wprowadź hasło administratora i naciśnij OK, aby potwierdzić; jeśli niebieska dioda zacznie migać i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, weryfikacja zakończyła się pomyślnie.
3. Gdy niebieska dioda miga, wprowadź hasło użytkownika i naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić; zaświeci się zielona dioda i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy - hasło użytkownika zostało pomyślnie ustawione.

#### **4. Zmiana hasła użytkownika**

1. Naciśnij 3, a następnie OK, aby potwierdzić - zaświeci się niebieskie światło i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie wejdzie w tryb modyfikacji.
2. Weryfikacja uprawnień: Gdy świeci się niebieskie światło, wprowadź hasło użytkownika, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Gdy niebieskie światło zacznie migać i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, weryfikacja przebiegła pomyślnie.
3. Gdy niebieskie światło miga, wprowadź tymczasowe hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić - zaświeci się zielone światło i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, hasło użytkownika zostało pomyślnie zmienione.

#### **5. Wejście w tryb publiczny**

**Tryb publiczny jest używany w miejscach ogólnodostępnych. Każdy może ustawić hasło tymczasowe. Po ustawieniu hasła tymczasowego, tylko ono oraz hasło administratora mogą służyć do otwarcia drzwi. Hasło tymczasowe staje się nieważne po jednokrotnym użyciu.**

##### **[Wejście w tryb publiczny]**

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk 4, poczekaj aż zaświeci się zielone światło, naciśnij OK - zaświeci się niebieskie światło i usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza wejście w tryb ustawień.
2. Weryfikacja uprawnień: Gdy świeci się niebieskie światło, wprowadź hasło administratora i naciśnij OK, aby potwierdzić; gdy zaświeci się zielone światło i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, tryb publiczny został pomyślnie ustawiony.

##### **[Proces użycia trybu publicznego przez użytkownika]**

1. Naciśnij przycisk OK jeden raz - niebieskie światło zacznie migać i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Gdy niebieskie światło miga, wprowadź hasło tymczasowe i naciśnij OK, aby potwierdzić; następnie wprowadź hasło ponownie i naciśnij OK. Gdy zaświeci się zielone światło i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, hasło tymczasowe zostanie ustawione pomyślnie.

##### **[Wyjście z trybu publicznego]**

1. Naciśnij 4, a następnie OK, aby potwierdzić - zaświeci się czerwone światło, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zostanie uruchomiony tryb ustawień.
2. Weryfikacja uprawnień: Wprowadź hasło administratora i naciśnij OK, aby potwierdzić - zielone światło mignie raz i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, tryb publiczny został pomyślnie wyłączony.

## **6. Przywracanie ustawień fabrycznych**

1. Naciśnij i przytrzymaj OK przez około 10 sekund, a następnie puść, gdy zaświeci się czerwone światło. Wprowadź hasło administratora i naciśnij OK, aby potwierdzić - jeśli zaświeci się zielone światło, ustawienia fabryczne zostały przywrócone, a weryfikacja zakończyła się sukcesem.
2. Z tyłu zamka znajduje się przycisk przywracania ustawień fabrycznych. Użyj igły narzędziowej znajdującej się wewnątrz zamka, aby go nacisnąć i przywrócić ustawienia fabryczne (wszystkie hasła zostaną usunięte).

## **7. Bateria**

1. Alarm niskiego poziomu baterii: czerwone światło miga i rozlega się 5 sygnałów dźwiękowych - naładuj urządzenie jak najszybciej.
2. Awaryjne odblokowanie w przypadku braku zasilania: użyj zewnętrznego źródła zasilania, aby odblokować zamek.